BOIAS

Boias infláveis para piscinas



Antes de utilizar o produto leia atentamente este folheto as advertências e instruções nele contidas são fundamentais para segurança e preservação do produto.



ADVERTÊNCIAS

- Indique uma pessoa para ficar responsável pela segurança.
- Nunca deixe uma criança sem supervisão de um adulto.
- Pessoas que não sabem nadar ou sem supervisão não devem usar o produto.
- Nunca coloque brinquedos junto ou em cima de um produto não vigiado.
- A leitura deste manual faz parte da relação de consumo. As instruções aqui indicadas estão diretamente conectadas à SEGURANÇA e os CUIDADOS com o produto inflável.
- Não utilizar em caso de ventos fortes! Não utilizar em locais com correntes fortes! Não protege contra afogamentos! Não nadar por baixo do produto!
- Quando ocorrer um acidente: retire a pessoa da água o mais rápido possível. Dispa as roupas molhadas e cubra-o com cobertor. Peça ajuda e atue de acordo com os métodos que lhe foi indicado.
 - Lembre-se do número de emergência e entre em contato.
- Este produto tem diversos formatos, se a carga estiver mal distribuída é possível que vire ao contrário. O não seguimento das instruções pode causar perigo de vida.







AVISO!

Manter afastado de chamas. Não usar perto de objetos pontiagudos. Não arrastar a boia em pisos ásperos. Não saltar em cima de boia inflável.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Escolha uma superfície plana e certifique-se que não existem pedras, gravilha, vidros ou outros objetos afiados e pontiagudos no solo.
 - Retire o produto da embalagem e, ANTES DE UTILIZAR, verifique se o mesmo condiz com o comprado.
 - Coloque o produto no chão desdobrado, localize e abra as válvulas de enchimento.
 - Recomendamos a utilização de uma bomba de manual ou de pé para encher o produto.

ATENÇÃO

Não utilize bomba de alta pressão para encher o produto! Não encha demais a boia! Não tente encher o produto em postos de gasolina ou compressores que encham demais a boia.

Respeite os limites do produto inflável.

Encha lentamente um a um todos os compartimentos. Feche firmemente e de forma segura todas as válvulas.

O produto deverá ser preparado por um adulto e este processo não deverá demorar mais que 10 minutos.

Depois de utilizar, abra e aperte as válvulas para liberar o ar. Tenha atenção para não furar o produto nem forçar o ar a sair do mesmo.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

Limpe o produto com água limpa e deixe-o num local fresco e com sombra.

O excesso de produtos químicos, bronzeadores e afins podem danificar as cores das boias infláveis. Não deixe de limpar sua boia com água. .

Não deixe a boia exposta no sol após o uso.

Tome cuidado para não colocar a boia perto de nenhum objeto afiado.

No inverno ou no verão o plástico pode ficar danificado caso as medidas acima não sejam observadas.

Certifique-se que todas as instruções foram lidas atentamente antes ao uso do produto. Todas as instruções e avisos mencionados neste manual possuem estrita conexão com a política de **TROCA OU DEVOLUÇÕES.**

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 03 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Não nos resonsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, nem pelos acessórios que serão incluidos na montagem.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.